

### 1. Einmessen der Befestigungspunkte



Mit geeigneten Messmitteln ist die genaue Lage der Befestigungspunkte für die Wandanschlusskonsolen Komponente CL01 und CL02 einzumessen.

### 2. Bohrungen für Befestigungsmittel



Die Bohrungen sind mit geeigneten Bohrwerkzeugen, für die jeweiligen Befestigungsmittel, z.B. Sicherheitsanker, Verbundanker oder Injektionsdübel - abhängig von der Art der Gebäudewand - (gem. Herstellerangaben) zu setzen.

### 3. Montage der Komponenten CL01 und CL02



Bei der Befestigung der Komponenten CL01 und CL02 sind je nach Art der Gebäudewand, die entsprechenden Befestigungsmittel, z.B. Sicherheitsanker, Verbundanker oder Injektionsdübel nach Herstellerangaben einzusetzen.

### 4. Komponente CL03 an CL01 befestigen



Komponente CL03 wird in Komponente CL01 eingeschoben und mit dem Edelstahlbolzen Position P09 befestigt. Anschließend wird der Bolzen mit dem zugehörigen Sicherungsring gesichert.

### 5. Montage der Komponenten CL04 und CL05



CL04 und CL05 werden an CL00 befestigt und mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels definiert festgezogen (Drehmoment: 8 Nm). Dabei ist auf eine korrekte Ausrichtung für die Befestigung an CL02 und CL03 zu achten.

### 6. Montage von Komponente CL00



Nachdem Komponente CL00 über CL05 an CL02 befestigt wurde und mit Bolzen Position P09 und Sicherungsring gesichert ist, wird CL00 über CL04 an Komponente CL03 angeschlossen.

### 7. Sicherung von Komponente CL03



Komponente CL03 wird durch Anbringen der Sicherungsringe an die Bolzen gesichert.

### 8. Ausrichten des Vordaches



Das Vordach wird durch das Einstellen der Komponente CL03 ausgerichtet.

**GLASSLINE**

**Glassline GmbH**

Industriestraße 7-8  
D-74740 Adelsheim  
Tel.: 06291-62590  
Fax: 06181-625911

Vordachsystem  
Montageanleitung  
**Canopy Systems CLASSIC**