


## **BALARDO** glasswall

## Montageanleitung

1



Montieren Sie das Befestigungsprofil oben und die Dichtung.

2



Befestigen Sie das Bodenprofil.

3



Setzen Sie den Klemmschuh ein.

4




Drücken Sie die Außendichtung fest.

5




Setzen Sie die Glasscheibe ein.

6



Setzen Sie das Einhängeprofil mit Dichtung in das Befestigungsprofil ein.

•



Drücken Sie den Sicherungsklips ein.

8



Legen Sie den POM-Stab ein und schlagen Sie ihn mit dem Setzwerkzeug ein.

9



Drücken Sie die Innendichtung ein.